

PROVOZNĚ DOPRAVNÍ ŘÁD MĚSTYSE DRÁSOV
PROVOZ POŽÁRNÍCH VOZIDEL
JPO III – JSDH městyse Drásov

Platí od 1.3. 2013

Seznam vozidel: CAS 32 T 815
Avia A31
..

Provoz vozidel svěřených do užívání JSDH městyse Drásov se řídí „Provozně dopravním řádem městyse Drásov“ o provozu požárních vozidel:

Oprávnění k řízení vozidel :

Vozidla mohou řídit osoby k tomuto určené, které jsou držiteli platného řidičského oprávnění příslušné skupiny a jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče případně absolvovali proškolení dle zákona č. 262/2006 Sb. Seznam těchto oprávněných řidičů a jejich odbornou způsobilost eviduje velitel jednotky SDH obce.

Povolování výjezdu vozidel :

Výjezd vozidel, mimo výjezd k zásahu, povolují na základě vyplněného „Záznamu o provozu vozidla“ svým podpisem starosta obce. Záznam o provozu vozidla musí být podepsán před jízdou. V případě, že nebude jízda podpisem povolena v „Záznamu o provozu vozidla“, jedná se o nepovolenou jízdu zřizovatelem jednotky.

Evidence provozu vozidel :

Pro evidenci provozu je ve vozidle kniha: „Záznam o provozu vozidla“. Každý řidič, který vyjíždí s vozidlem je povinen zapsat údaje do záznamu o provozu vozidla. V záznamu uvede důvod jízdy nebo použití vozidla popřípadě uvede další informace. Správnost záznamu stvrdí řidič (uživatel) podpisem.

Výjezd vozidla :

Každý výjezd požárního vozidla mimo katastrální území obce bude nahlášeno na KOPIS HZS Jihomoravského kraje, stejně tak jeho návrat na základnu.

Kondiční jízdy :

Hasiči, určení k řízení vozidel s právem přednosti jízdy, kteří v průběhu 4 týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd k zásahu a nebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce 10 km bez použití výstražného zařízení. Záznam o kondiční jízdě se provede v „Záznamu o provozu vozidla“.

Doplňování pohonných hmot :

Řidič, který zjistí, že vozidlo má pouze 1/3 PHM v nádrži, musí vozidlo natankovat. Tankuje se ve firmě ČSAD Tišnov. Každé tankování PHM je osoba provádějící doplnění PHM zaznamenat do záznamu o provozu vozidla.

Výjezd k zásahu :

K zásahu vyjíždí s CAS 32 T 815 řidič, který se dostaví do hasičské zbrojnice jako první. Svoje právo může přenechat dalšímu řidiči nebo o řidiči rozhodne podle okolností velitel jednotky popřípadě velitelé družstev. Osádka kabiny řidiče může tvořit minimálně jednotka ve zmenšeném počtu (ve výjimečných a odůvodnitelných případech strojník a jeden člen zásahové jednotky).

Maximální obsazení vozidel hasiči je přípustné jen do počtu uvedeném v technickém průkazu u jednotlivého vozidla.

Při jízdě k zásahu musí být před výjezdem vyplněn „příkaz k výjezdu“ a musí být proveden záznam do knihy provozu vozidla tj. do „Záznamu o provozu vozidla“. Toto platí taktéž pro výjezd na taktické či prověřovací cvičení.

Odpovědnost vozidla :

Přebírá řidič po výjezdu, odpovědnost trvá do ukončení jízdy vozidla. Pokud dojde k závadě na daném vozidle, musí ji obsluha neprodleně nahlásit veliteli jednotky a dle vlastních sil závadu v co nejkratší době odstranit. Závady i jejich odstranění se zapíší do „Záznamu o provozu vozidla“.

Dále je řidič odpovědný za vybavenost výjezdového vozidla zásahovým vybavením (doplnění vody, proudnice, zásahové hadice, apod.).

Oprava vozidel :

Při opravách bude každý dbát hlavně na vlastní bezpečí a na dodržování BOZP.


Příloha: Seznam proškolených

V Drásově dne 1.3.2013

Schválil: Rada městyse Drásov dne

4.3.2013




.....
Mgr. Martina Bočková
starostka městyse Drásov

Seznam proškolených osob

Jméno	Podpis / datum doškolení	Jméno	Podpis/datum doškolení
Sitař Radek *		Homolka Radek	
Ondříšek Petr *		Pospíchal Pavel	
Čech Jaroslav *		Hrnčíř Pavel	
Habán Jiří *		Novák Erik	
Vojanec Ladislav *			
Cebák Milan *			
Sokol Jiří *			
Hamřík Lukáš *			
Slezák Stanislav *			
Roman Radek			
Sobotík Pavel			
Mgr. Zouhar Tomáš			

* Držitel řidičského oprávnění skupiny C, profesního řidičského oprávnění případně proškolení dle zákona č.262/2006 Sb.